How to „Jet-Ventilation“

beispielhaft für Monsoon Universal Jetventilator

1. Geräte-Vorbereitung siehe Hersteller-Angaben
2. Überprüfung der Sicherheitslimiten von P-Druck und PIP mittels Testlunge. (Bei Doppel-Jet: Beide Schlauchsysteme testen!)
3. Wählen des Modus: „Automatik“ oder „Manuell“
 - Automatik: Die Beatmung startet mit voreingestellten Werten
 - Manuell: Hier wird das Jet-Ventil nur dann geöffnet, wenn die Start/Stopp Taste gedrückt wird und der PIP noch nicht erreicht ist.
4. Patient*innendaten eingeben, daraufhin schlägt das Gerät Einstellungen vor, die bei Bestätigung direkt übernommen werden (CAVE: Das sind nur Richtwerte, immer überprüfen!)
 - Patient*innendaten sind:
 - Anwendung
 - Anwendungsdauer
 - Applikator
 - Lungenpathologie
 - Körpergewicht
 - O₂ in %

Typische Einstellungen:

Quelle: Gebrauchsanweisung MONSOON V5.8d & siehe QR-Code

Parameter	mögl. Bereiche	intraoperativ	Ausleitung
FjetO ₂	0,21 - 1,0	0,5 - 1,0	1,0
Arbeitsdruck	0 - 4bar	1,8 - 2,5bar	1,2 - 1,8bar
Frequenz	12 - 600	150 - 200	400 - 600
I:E (%)	20 - 70	40	40
Pausendruck (PP)	0 - 80mbar	30mbar	30mbar
Befeuchtung	0 - 100%	100 %	100 %

Angaben ohne Gewähr.

Jet-Ventilation - Trouble-Shooting

Was tun bei Hypoxie?

- F_iO_2 erhöhen
- Arbeitsdruck (AD) erhöhen
- Inspirationsdauer (ID) beim I:E-Verhältnis erhöhen
- AF erhöhen → CAVE: Auch der pCO_2 kann steigen
- Maskenbeatmung und "normale" endotracheale Intubation muss ständig als Rückfallebene verfügbar sein

Was tun bei Hyperkapnie?

- Arbeitsdruck (AD) erhöhen
- AF senken → weniger Totraumventilation
- (Inspirationsdauer erhöhen)

Quelle

Komplikation Barotrauma:

- Mögliche Ursachen: Mechanische Läsionen im Respirationstrakt, Behinderung der Expiration durch Stenosen oder Atemwegsverlegung, zu hoher AD
- Mögliche Folgen: Pneumothorax, subkutanes Emphysem, Pneumomediastinum, Pneumoperitoneum
- Prävention: Auf ausreichende Expiration achten - Wenn kein HNO-Laryngoskop einliegt, sollte ein Guedel-Tubus platziert werden!
- Drucküberwachung durch die Jet-Ventilatoren mit automatischer Abschaltung mindert die Barotrauma-Gefahr

Komplikation Austrocknung / Hypothermie:

- Problem: Keine Anwendung von HME-Filtern, Jet-Gas wird nicht standardmäßig angewärmt und angefeuchtet
- Gefahr: Schädigung der Trachealschleimhaut durch Austrocknung bis zur nekrotisierenden Tracheobronchitis & Hypothermie
- Prävention: Anwendung von Anfeuchtung bei Beatmungsdauer > 1 h, Überwachung der Körpertemperatur und Wärmeerhalt/aktive Wärmung

Komplikation Blähung des oberen GI-Trakts:

- Gefahr der gastralen Luftinsufflation bei supraglottischer Jet-Ventilation oder Dislokation des Jet-Katheters
- Bei supraglottischer Jet-Ventilation auf möglichst genaue Ausrichtung des Jet-Katheters auf den Larynx achten, kontinuierliche visuelle Kontrolle über einen Monitor der HNO
- Bei infraglottischer Platzierung des Jet-Katheters möglichst Intubation unter Sicht
- Bei gastraler Luftinsufflation Entlastung über eine Magensonde erwägen

Jet - Ventilation